

ورود به سیستم

۱ با کلیک کردن روی فلش، در لیست باز شده نام های کاربری را مشاهده می کنید. این نام ها (در صورت عدم تغییر) admin و 888888 می باشند.

۲ توصیه می شود نام کاربری admin (که رمز آن را فقط مشتری میداند) صرفاً برای اتصال با موبایل مورد استفاده قرار گیرد و 888888 برای اتصال مستقیم به دستگاه.

۳ با کلیک کردن روی نوار رمز عبور، کیبورد باز شده و میتوان رمز عبور را وارد کرد. نام کاربری 888888، به طور پیش فرض دارای رمز عبور 888888 می باشد.

با کلیک راست و انتخاب یکی از گزینه های منوی باز شده جهت ورود به سیستم، پنجره فوق جهت وارد کردن نام کاربری و رمز عبور باز میشود.

نام کاربری 888888 فقط جهت اتصال مستقیم به دستگاه است و جهت اتصال با موبایل قابل استفاده نیست.

در هر مرحله و در هر منویی از دستگاه کلیک راست به معنای خروج و بازگشت به صفحه قبل است.

نکات مهم

