

انتخاب و ذخیره کردن کلیپ



۱ با کلیک روی نوار ساعت نشانگر را بر روی ساعت ابتدای کلیپ مورد نظران قرار دهید

۲ پس از انتخاب ساعت با کلیک روی علامت کلیپ (قیچی) ابتدای کلیپ را مشخص و جدا کنید

۳ برای انتخاب انتهای کلیپ نیز مراحل ۱ و ۲ را تکرار کنید

۴ ساعت و دقیقه ابتدا و انتهای کلیپ پس از انتخاب در این قسمت مشخص است

۵ پس از اطمینان از ساعت ابتدا و انتهای کلیپ مورد نظر بر روی علامت بکاپ کلیک کنید

پس از انجام مراحل فوق، پنجره ی زیر باز خواهد شد

۶ فلش مموری که از قبل به usb دستگاه وصل کرده اید را انتخاب کنید

۷ توجه داشته باشید که فضای خالی فلش مموری برای ذخیره فیلم ها کافی باشد

۸ فایل یا فایل های کلیپ مورد نظران را در این قسمت انتخاب نمایید

۹ حجم فیلم های انتخابی در این قسمت قابل مشاهده است

۱۰ پس از فعال کردن تیک فلش و فایل ها روی گزینه پشتیبان گیری (Backup) کلیک کنید



فیلم ها در حافظه فلش ذخیره شده و در کامپیوتر قابل مشاهده هستند